


آئی فون کی بنیادی احتیاطیں

سیٹنگز میں ایپ پرمیشن اور دیگر تبدیلیاں

۱۔ لوکیشن کو بند کرنا:

سب سے پہلے سیٹنگز میں جائیں، پھر Privacy پر کلک کریں، اور لوکیشن کے آپشن کو بند کریں




اس کے لئے لوکیشن سروس پر کلک کر کے اسے Off کریں اس سے اب کوئی ایپلیکیشن آپ کی لوکیشن بغیر آپ کی اجازت کے معلوم نہیں کریگا

۲۔ مائکروفون اور دیگر چیزوں کی پرمیشن محدود کرنا:

پھر اسی خانے میں Microphone پر کلک کریں، اس کے بعد پھر ان ایپ کی فہرست کھلی گی جو مائکروفون تک رسائی حاصل کرتی


ہیں، تو یہاں صرف ان ایپ کو اجازت دیں جس پر آپ ریکارڈنگ بھیجتے ہیں، جیسے نیچے تصویر میں دکھایا ہے



پھر اسی طرح کیمرے کے آپشن میں جائیں اور وہاں بھی یہی کریں اور کنٹیکٹس اور فوٹوز کو بھی اسی طرح ترتیب دیں کہ کون کون سا ایپ اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

۳۔ ایڈز / اشتہارات کو محدود کرنا:


پھر اسی پرائیویسی خانے میں نیچے دیکھیں Advertising لکھا ہوگا اس پر کلک کریں، اور اس میں Limit ad tracking کو On کریں



اس سہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈز یعنی اشتہارات جو اکثر لوگوں کے ڈیٹا یا لوکیشن تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یہ ان کو محدود کرتا ہے


۴: iCloud کو بند کرنا:

پرائیویسی کے بعد اب اس کے نیچے iCloud پر کلک کریں اور اس میں iCloud drive کے آپشن کو Off کریں۔ آئی کلاؤڈ ڈرائیو محفوظ نہیں ہے اس لئے اس کا اکاؤنٹ نہ بنائیں اور وہاں چیزیں بھی اپلوڈ نہ کریں۔




۵: آئومیٹک اپڈیٹس کو On کرنا:

اپڈیٹس میں عموماً سیکیورٹی کو بہتر بنائی جاتی ہے، اس لئے موبائل کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اس کے لئے سیٹنگز میں iTunes & App Store پر کلک کریں اور اپڈیٹس کو On کریں۔




۶۔ پاسورڈ سیٹ کرنا:

موبائل گم یا چوری ہونے کی صورت میں یا پولیس یا ایجنسی کے ہاتھ لگنے سے آپ کے ڈیٹا ان کو نہ مل جائیں، اس کے لئے ایک مضبوط پاسورڈ سیٹ کریں اس کیلئے سیٹنگز میں جائیں پھر اس میں پاس کوڈ میں جائیں، پہلے سیمپل پاسورڈ کو بند کر دیں اور require password پر کلک کر کے اس کو immediately پر سیلیکٹ کریں، پھر اس کے اوپر Turn password on پر کلک کریں اور ایک پاسورڈ ڈال دیں جو کم از کم 8 حروف پر مشتمل ہو اور اس میں اس طرح کے حروف بھی ڈالیں %@@# \$



جب آپ پاسورڈ ڈال دینگے تو یہ لکھا آئے گا کہ Data protection is enabled

اگر آپ کا موبائل صرف آپ ہی استعمال کرتے ہیں اور وہ بچوں کی پہنچ سے دور ہے تو آپ اس میں مزید احتیاط کر سکتے ہیں۔ Erase data آپشن کو استعمال کر کے اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی دس مرتبہ غلط پاسورڈ لگائے تو اس فون میں تمام ڈیٹا خود بخود ڈیلیٹ ہو جائینگے اس کیلئے آپ اسی پاس کوڈ کے خانے میں Erase Data پر کلک کریں اور enable پر کلک کریں جیسے نیچے تصویر میں دکھایا ہے



مگر یہ تب کریں جب آپ کے موبائل میں اہم معلومات ہوں اور آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو، کیونکہ ممکن ہے آپ کا کوئی دوست اس کو استعمال کرنا چاہے اور وہ دس مرتبہ غلط پاسورڈ لگائے اور آپ کے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائیں، اس لئے سوچ سمجھ کر یہ آپشن رکھیں۔۔۔۔۔